



TucomunidApp

¡TucomunidApp te abre muchas puertas!



Habilita las llaves virtuales en la app de TucomunidApp y podrás abrir todas las puertas de tu edificio desde cualquier sitio.

¡Despídete de hacer copias de llaves y cambiar los mandos del garaje!



Cómodo

Podrás abrir las puertas desde el sofá, el coche o incluso de paseo. Tu administrador podrá configurar los permisos.




Seguro

Todos los datos estarán encriptados, por lo que no es posible replicar, como sí puede ocurrir con las llaves y mandos de garaje tradicionales.



Sencillo

Usarlo es muy fácil y se puede instalar en cualquier puerta o acceso de la comunidad con un sencillo mecanismo eléctrico.



¿Cómo funciona la llave virtual?

- 1 Instala el **relé electrificado** en las puertas y accesos de tu comunidad.

La puerta del portal, el garaje, la sala de máquinas o el acceso a la piscina. ¡Puedes instalarlo en cualquier puerta!



- 2 Pide al **administrador** de fincas de tu comunidad que **configure los detalles** de la llave virtual (permisos, horarios, etc.)

- 3 Entra en TucomunidApp y verás una nueva sección con el icono de unas llaves. Ahí encontrarás las llaves virtuales de todas las puertas ya configuradas

Desliza el botón de la puerta que deseas abrir y... ¡listo! Tu puerta se abrirá como por arte de magia.



TucomunidApp

